



MTM POWER®

DC/DC-Wandler 40 W DC/DC Converter 40 W

PURC40



Merkmale / Features

- 10:1 Ultraweitbereichseingang / 10:1 Ultra Wide Input Range 14,4...154 V_{DC}
- Geprüft nach / Complying with EN 50 155 / EN 50 121-3-2 / EN 61 373 Cat. 1, Cl. B
- Brandschutz gemäß / Fire Protection acc. to EN 45 545-2
- Transientengeschützt / Transient Protected
- Umgebungstemperatur / Ambient Temperature -40...+70 °C / +85 °C 10 min


Anwendungen / Applications

- Dezentrale Stromversorgung für Schienenfahrzeuge
Decentralised Power Supply for Railway Vehicles
- Chassismontage
Chassis Mounting
- Plug-and-Play-Vorschaltwandler für empfindliche Elektronik-Subsysteme
Plug-and-Play Power Supply Unit for Sensitive Electrical Subsystems

Technische Daten Eingang / Technical Data Input

Parameter	Konditionen / Conditions	Werte / Data
U_{in} Eingangsspannung Input Voltage	Nennspannungen / nominal voltages Batteriespannung / battery voltage Bereich dauerhaft / range continuous $t \leq 0,1 \text{ s}$ $t \leq 1 \text{ s}$ Unterspannungsabschaltung under voltage shutdown power up / power down	24, 110 V _{DC} 24, 36, 48, 60, 72, 96, 110 V _{DC} 16,8...137,5 V _{DC} 14,4...16,8 V _{DC} 137,5...154 V _{DC} >14,4 V _{DC} / <12,5 V _{DC} ±5 %
I_{in} Eingangsstrom / Input Current	Nennlast / nominal load $U_{in} = 24 / 110 \text{ V}_{DC}$ Leerlauf / no load $U_{in} = 24 / 110 \text{ V}_{DC}$ Standby (Remote Control enabled)	2,0 A / 0,45 A 70 mA / 7 mA <6 mA
Einschaltstrom / Inrush Current	$U_{nom \max}$; aktive Begrenzung / active limitation	<8 A
Netzausfallüberbrückung / Hold-up Time Speicherzeit / Storage Time	EN 50 155:2021; Klasse / class S2	>10 ms
f_{sw} Schaltfrequenz / Switching Frequency		ca. 63 kHz
η Wirkungsgrad / Efficiency		siehe Tabelle / see table
Eingangsfilter / Input Filter		zweistufiger / two-step Filter
Verpolschutz / Reverse Polarity Protection	EN 50 155	verpolschutzsicherer Anschlussstecker reverse polarity protected by foolproof connector
RC ¹⁾ Remote Control (primär bezogen / primary referenced)	RC verbunden mit / connected to - U_{in} RC offen / open	Wandler/converter Standby Wandler EIN / converter on

¹⁾RCa (aktiv) auf Anfrage / RCa (active) on request

Remote Control


RC offen / **open** _____ Wandler EIN / **Converter ON**
 RC [6] verbunden mit / **connected to** - U_{in} [8] _____ Wandler / **Converter Standby**
 Spannung am offenen RC / **Voltage at open RC** _____ 0,5 x U_{in}
 Strom bei geschlossenem RC / **Current at closed RC** _____ ca. 1,0 mA

Alle Werte gemessen bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C (wenn nicht anders spezifiziert).

All data measured at full load and ambient temperature of 25 °C (unless otherwise specified).

 Technische Änderungen vorbehalten / **Technical data subject to change**

Technische Daten Ausgang / Technical Data Output			
Parameter		Konditionen / Conditions	Werte / Data
ΔU_{out}	Spannungstoleranz Voltage Accuracy	Abgleichgenauigkeit ab Werk adjusting accuracy factory set	+3,5 / -1 %
	Ausgangsstrom / Output Current		siehe Tabelle / see table
I_{max}	Strombegrenzung / Current Limiting		105...140 % $I_{out nom}$
	Ausgangsspannungskennlinie Output Voltage Characteristic		Fold Back / Hiccup Mode
ΔU_{LF}	Ripple	$U_{in} = \min$	$\leq 1 \% U_{out} p-p$
ΔU_{HF}	Noise	$U_{in} = \min$, BW: 20 MHz	$\leq 2 \% U_{out} p-p$
	Line Regulation	$U_{in} = \min / \max$	$\leq 1 \%$
	Load Regulation	$I_{out} = 0...100 \%$	$\leq 2 \%$
t_R	Ausregelzeit Lastschwankungen Transient Response Time	$I_{out} = 10...90...10 \%$ ohmsche Last / ohmic load	$\leq 10 \text{ ms}$
t_S	Anlaufzeit / Starting Time ¹⁾	$I_{out} = \text{nom}$ ohmsche Last / ohmic load	$\leq 900 \text{ ms}$
	Leerlaufverhalten / No Load Characteristics		leerlauffest no basic load needed
P_{over}	Kurzschlussfestigkeit Short Circuit Protection		dauerhaft continuous
	Rückspeisefestigkeit Back Feeding Protection	bei gleicher Polarität with same polarity	siehe Tabelle / see table
ε	Temperaturkoeffizient Temperature Coefficient		0,01 % / K
	Parallelbetrieb / Parallel Operation ²⁾	Redundanz / redundancy ³⁾	möglich / possible
PG	Power Good Signal ^{4) 5)}	$>0,88 \times U_{out}$	"geöffnet" / "opened" potentialfreier Öffnerkontakt potential-free opener contact
		Kontaktbelastung / contact rating	$I \leq 130 \text{ mA Dauer} / \text{continuous}$ ($I = 50 \text{ mA @ } 70^\circ\text{C}$) $I_{max} = 400 \text{ mA} / t \leq 100 \text{ ms}$ $U_{max} = 60 \text{ V}; P_{max} = 0,5 \text{ W}$

¹⁾ RC offen / open

²⁾ sternpunktformige Zusammenschaltung definierter Ausgangsleitungen mit gleicher Länge (Widerstandsabgleich) und Querschnitt
Y-connection of defined output leads with same length (resistance adjustment) and cross section

³⁾ Für redundanten Parallelbetrieb zur Erhöhung der Ausfallsicherheit sind die Ausgänge der Wandler über Dioden zu entkoppeln.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte MTM Power unter support@mtm-power.com.
With redundancy operation for increasing the failsafe, the outputs have to be decoupled via diodes.
For more information, please contact MTM Power at support@mtm-power.com.

⁴⁾ Das Power Good Signal ist nicht zur Ausfallüberwachung zweier oder mehrerer Wandler im redundanten Parallelbetrieb geeignet.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte MTM Power unter support@mtm-power.com.
The Power Good Signal is not suitable for failure monitoring of two or more converters during parallel/redundant operation.
For more information, please contact MTM Power at support@mtm-power.com.

⁵⁾ invertiertes Power Good Signal PGi auf Anfrage / inverted Power Good Signal PGi on request

Alle Werte gemessen bei Vollast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C (wenn nicht anders spezifiziert).
All data measured at full load and ambient temperature of 25 °C (unless otherwise specified).
Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change

Technische Daten Allgemein / Technical Data General

Parameter	Konditionen / Conditions	Werte / Data
U _{isol}	Isolationsfestigkeit / Isolation	
	prim - sec	1,5 kV _{AC} / 2,2 kV _{DC}
	prim - Grundplatte / Kühlkörper prim - base plate / heat sink	1,5 kV _{AC} / 2,2 kV _{DC}
	sec - Grundplatte / Kühlkörper sec - base plate / heat sink	0,5 kV _{AC} / 0,75 kV _{DC}
	Relaiskontakt PG- prim relay contact PG - prim	1,5 kV _{AC} / 2,2 kV _{DC}
	Relaiskontakt PG - sec relay contact PG - sec	1,5 kV _{AC} / 2,2 kV _{DC}
	Relaiskontakt PG - Grundplatte / Kühlkörper relay contact PG - base plate / heat sink	1,5 kV _{AC} / 2,2 kV _{DC}
	Trennung Ausgangsspannung Output Voltage Separation	SELV / PELV doppelte oder verstärkte Isolierung double or reinforced isolation
R _{isol}	Isolationswiderstand / Isolation Resistance	>500 MΩ
	Überspannungskategorie Overvoltage Category	EN 50 124-1 OV2
	Verschmutzungsgrad Pollution Degree	EN 50 124-1 PD2
T _A	Umgebungstemperatur Ambient Temperature	EN 50 155:2021; Klasse / class OT4; ST1 -40...+70 °C (-40...+85 °C, t ≤10 Min.)
T _s	Lagertemperatur / Storage Temperature	EN 60 068-2 -40...+85 °C
	Luftfeuchtigkeit / Humidity	nicht kondensierend / non-condensing 95 % RH max.
	Einsatzhöhe / Operating Altitude	2000 m max.
	Kühlung / Cooling	freie Konvektion free convection
	Abmessungen L x B x H Dimensions L x W x H	137 x 80 x 32,5 mm
	Gehäusematerial / Case Material	Aluminium / aluminum
	Schutzklasse / Protection Class	I
	Schutzart / Protection Type	EN 60 529 IP20
	Gewicht / Weight	ca. 300 g
	Anschlussart / Connecting Type	8 pol. Steckverbinder 8 pin connector Phoenix Combicon CC2,5/8-GF-5,08 P26THR ¹⁾
	MTBF	SN 29 500, T _A = +50 °C auf Anfrage

¹⁾ siehe empfohlene Anschlussstecker / see recommended counter-plugs

Alle Werte gemessen bei Vollast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C (wenn nicht anders spezifiziert).

All data measured at full load and ambient temperature of 25 °C (unless otherwise specified).

Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change

Ausgangskonfigurationen / Output Configurations

Typ / Type	Ausgang Output		Wirkungsgrad Efficiency	Rückspeisefestigkeit Back Feeding Protection
	[V]	[A]		
PURC40 S24	24	1,67	≥87	30

Eingehaltene Normen Bahn / Standards Railway			
Bezeichnung / Title	Norm / Standard	Werte / Data	
Elektrische Sicherheit / Electrical Safety	EN 50 155; EN 50 124-1		
Störaussendung / EMI/RFI	EN 50 121-3-2	0,15 - 0,5 MHz	99 dB (μV) QP
Störspannung / Conducted		0,5 - 30,0 MHz	93 dB (μV) QP
Störstrahlung / Radiated	EN 50 121-3-2	30 - 230 MHz	40 dB (μV/m) QP
		230 - 6.000 MHz ¹⁾	47 dB (μV/m) QP
Störfestigkeit / Immunity	EN 50 121-3-2		
ESD	EN 61 000-4-2	Kontaktentladung / contact discharge:	6 kV
		Luftentladung / air discharge:	8 kV
Elektromagnetische Felder Electromagnetic Fields	EN 61 000-4-3	0,08 - 0,8 GHz	20 V/m
		0,8 - 1,0 GHz	20 V/m
		1,4 - 2,1 GHz	10 V/m
		2,0 - 2,7 GHz	5 V/m
		5,1 - 6,0 GHz	3 V/m
Burst	EN 61 000-4-4	asymmetrisch / asymmetric:	2 kV
Surge	EN 61 000-4-5	symmetrisch / symmetric @ 42 Ω:	1 kV
		asymmetrisch / asymmetric @ 42 Ω:	2 kV
Spannungsschwankungen	EN 50 155	Klasse / class S2	
HF-Einkopplung	EN 61 000-4-6	10 V _{eff}	
HF-Fields, Conducted Disturbances			
Brandschutz / Fire Protection	EN 45 545-2		
	gelistete Komponenten listed components	R26 (EL10) = HL3	
	Gruppierung von Materialien grouping materials	R24 = HL3	

¹⁾ Messung bis 1.000 MHz, da max. intern erzeugte Frequenz <<108 MHz / measured up to 1.000 MHz, due to a maximum internally created frequency of <<108 MHz

Alle Werte gemessen bei Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C (wenn nicht anders spezifiziert).
All data measured at full load and ambient temperature of 25 °C (unless otherwise specified).
Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change


Schock und Vibration gemäß / Shock and Vibration acc. to EN 61 373

Bezeichnung / Title	Konditionen / Conditions	Werte / Data
Klassifizierung Classification	EN 61 373	Kategorie / category 1 Klasse / class B
Lebensdauerprüfung durch erhöhtes Breitbandrauschen / Random vibration for life-endurance test Frequenz / Frequency Belastung / Exposure Levels Dauer / Duration Achsen / Axes Betriebsart / Operating mode	5...150 Hz 5...20 Hz 5...150 Hz 5 h / Achse / axis 3 passiv / passive	0,964 (m/s ²) ² /Hz 5,72 m/s ² RMS
Schockprüfung / Shock test Anregung / Excitation Beschleunigung / Peak Acceleration Dauer / Duration Anzahl / Quantity Richtungen / Direction Betriebsart / Operating Mode	halbsinusförmig / half sinusoidal 50 m/s ² 30 ms 3 pro Richtung / shocks in each axis 6 passiv / passive	
Funktionsprüfung mit Breitbandrauschen Random vibration for life-function Frequenz / Frequency Belastung / Exposure Levels Dauer / Duration Achsen / Axes Betriebsart / Operating Mode	5...150 Hz 5...20 Hz 5...150 Hz 10 min / Achse / axis 3 aktiv / active	0,0301 (m/s ²) ² /Hz 1,01 m/s ² RMS

Norm / Standard	Beschreibung / Description
EN 60 068-2-1	Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte test method - test A: cold
EN 60 068-2-2	Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme test method - test B: dry heat
EN 60 068-2-11	Teil 2-11: Prüfverfahren - Prüfung Ka: Salznebel test method - test Ka: salt mist
EN 60 068-2-30	Teil 2-30: Prüfverfahren - Prüfung Db Leitfaden: Feuchte Wärme test method - test Db manual: damp heat

Alle Werte gemessen bei Vollast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C (wenn nicht anders spezifiziert).
All data measured at full load and ambient temperature of 25 °C (unless otherwise specified).
Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change

Abmessungen und Anschlussbelegung Dimensions and Connecting Scheme



* Der Anschluss einer Schutzterde am dafür vorgesehenen PE-Anschluss ist zwingend notwendig.
 It is necessary to connect the PE to the designated PE contact.

Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change

Einbauvorschriften und Warnhinweise

Anwendung

- Der DC/DC-Wandler PURC40 ist eine dezentrale Stromversorgung zur Chassismontage für Bahnanwendungen.
- Die Angaben im Datenblatt sind zu beachten.



Betriebshinweise

- Die Anforderungen an den Berührungs- und Brandschutz müssen im System sichergestellt werden.
- Die Verwendung zum Betrieb in nasser Umgebung ist nicht vorgesehen.
- Der Anschluss des DC/DC-Wandlers muss die gültigen landesspezifischen Gesetze, Normen und Vorschriften berücksichtigen und muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Der DC/DC-Wandler ist wartungsfrei und enthält keine durch den Anwender zu wechselnden Teile.
- Das Einhalten der Leistungsdaten, die im Produktdatenblatt beschrieben sind, muss durch den Anwender sichergestellt werden.
- Der DC/DC-Wandler muss sich über eine geeignete Einrichtung außerhalb der Stromversorgung spannungsfrei schalten lassen. Diese Einrichtung sollte in der Nähe der Stromversorgung angeordnet sein.
- Die Anschlussleitungen für die Betriebsverkabelung (Field Wiring) müssen entsprechend der max. zulässigen Umgebungstemperatur ausgewählt werden.
- Maßnahmen zu Knickschutz und Zugentlastung der Anschlussleitungen, die je nach Einbausituation erforderlich werden können, müssen durch den Anwender sichergestellt werden.
- Die Sicherheit des Gerätes/Systems, in das der DC/DC-Wandler integriert wird, liegt in der Verantwortung des Errichters/Anwenders des Systems.



Gefahr durch elektrischen Schlag

- Der DC/DC-Wandler hat eine galvanische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangskreis.
- Beim Betrieb des DC/DC-Wandlers stehen der Anschluss zum Versorgungsnetz (+Uin/-Uin) und bestimmte Teile innerhalb des Geräts unter gefährlicher Spannung.
- Vor Arbeiten am DC/DC-Wandler ist dieser spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Das Berühren spannungsführender Teile durch Nichtbeachtung dieser Maßnahmen kann Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.
- Das Öffnen des Gerätes durch den Anwender ist nicht zulässig.



Verbrennungsgefahr!

- Abhängig von der Umgebungstemperatur und Belastung des DC/DC-Wandlers kann die Gehäusetemperatur, auch nach dem Ausschalten, hohe Werte annehmen!



Absicherung

- Der Geräteschutz des DC/DC-Wandlers wird durch eine eingebaute Sicherung (5 AT) gewährleistet.
- Zum Leitungsschutz sollte primärseitig eine für Gleichstrom entsprechend bemessene externe Sicherung bzw. ein Leitungsschutzschalter eingesetzt werden.

Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change

Montage

- Der DC/DC-Wandler ist für die Chassismontage vorgesehen.
- Er ist mit 4 Schrauben M4 auf einer ebenen Oberfläche zu montieren.
- Die Angaben zu Anschlussleitungen sind durch den Anwender zu berücksichtigen.
- Siehe Datenblattangaben "Abmessungen und Anschlussbelegung".

Umgebungstemperaturen und Kühlung

- Das Gerät ist so einzubauen, dass im Betrieb die freie Luftkonvektion möglich ist.
- Dabei ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Umgebungstemperaturen gemäß Datenblatt sicherzustellen.
- Siehe Datenblattangaben "Technische Daten Allgemein".

Lagerung bei niedrigen Temperaturen

- Der DC/DC-Wandler kann unter kontrollierten Bedingungen bei niedrigen Temperaturen gelagert werden. Diese sind konstruktiv durch die Eigenschaften der Elektrolytkondensatoren bestimmt.
- Gemäß der Fachgrundspezifikation IEC 60384-1 wird für Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik eine Lagerfähigkeit bei niedrigen Temperaturen von min. 4 Stunden und max. 16 Stunden beschrieben.

Hochspannungstests zur Isolationsprüfung

- MTM Power liefert vollständig geprüfte Komponenten.
- Jeder DC/DC-Wandler wird im Fertigungsablauf einem Hochspannungstest mit der dokumentierten Isolationsprüfspannung unterzogen (factory test).
- Ein Wiederholen dieses Tests ist nicht oder nur mit verringerten Prüfanforderungen zulässig.

EMV

- Der DC/DC-Wandler ist in das EMV-Konzept des Gesamtsystems einzubinden. Zum Anschluss des Schutzleiters PE muss der ausgewiesene Anschlusspunkt verwendet werden. Bei Installationsbedingungen mit Leitungslängen >30 m an den Signal- und Steueranschlüssen des Wandlers können zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Transienten für diese Anschlüsse erforderlich sein.

Achtung

- Unsachgemäßer Einbau bzw. Betrieb können die Sicherheit beeinträchtigen und zu Betriebsstörungen oder zur Zerstörung des Geräts führen.
- Der DC/DC-Wandler ist eine montierte Einheit. Sie ist wartungsfrei und enthält keine Bedienungselemente oder vom Anwender/Wartungspersonal wechselbaren Teile. Sie darf deshalb nicht vom Anwender/Wartungspersonal geöffnet werden. Das Nichtbefolgen dieser Anweisung führt zum Erlöschen der Herstellergarantie sowie des Anspruchs auf Haftung. Für Überprüfungen oder Reparaturen der Stromversorgung wenden Sie sich immer an MTM Power.
- MTM Power haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Regeln entstehen.
- Weitere Informationen: support@mtm-power.com

Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change

Installation Instructions

Application

- The DC/DC converter PURC40 is a decentralised power supply for chassis mounting in railway applications.
- The specifications in the data sheet have to be observed.



Operating Notes

- The requirements as regards touch protection and fire safety have to be ensured in the final system.
- The DC/DC converter is not intended for operating in wet environments.
- The installation of the DC/DC converter has to be executed by qualified personnel only and under consideration of the latest country-specific standards and regulations.
- The DC/DC converter is maintenance-free and does not contain any user serviceable components.
- The user is obliged to respect and consider any and all electrical values, operating conditions and ambient temperatures specified in the data sheet.
- The DC/DC converter has to be switched-off via a suitable means outside of the power supply. This device should be located near the power supply.
- The connection cables for the field wiring have to be selected according to the maximum allowed ambient temperature.
- Measures for bend protection and strain relief of the connecting cables which may be necessary depending on the installation situation have to be ensured by the user.
- The safety of the final device/system into which the power supply is built into is the responsibility of the installer/user of the system.



Hazard of Electric Shock

- The DC/DC converter has a galvanic isolation between the input and output circuit.
- When operating the DC/DC converter, the connection to the battery network (+U_{in}/-U_{in}) of the device (and certain parts thereof) are dangerously energised.
- Before working on the DC/DC converter, the device must be disconnected from the power supply and secured against being switched on again.
- Touching live parts due to non-observance of these measures can result in serious injury or death.
- The user is not permitted to open the device.



Warning: Risk of Burns!

- Ambient temperature and load of the DC/DC converter might cause high housing temperatures, even when the converter is switched off!



Fuse Protection

- The device protection of the DC/DC converter is ensured by a built-in fuse (5 AT).
- To protect the line, an appropriate external fuse or circuit breaker rated for DC current should be used on the primary side.

Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change

Installation

- The DC/DC converter is designed for chassis mounting.
- It has to be mounted on a flat surface using four M4 screws for models.
- The information about connecting cables have to be taken into account by the user.
- See "Dimensions" and "Connecting Scheme".

Ambient Temperatures and Cooling

- The device must be installed in such a way that free air convection is possible during operation.
- Compliance with the specified ambient temperatures as per the data sheet must be ensured.
- For more information see table "Technical Data General".

Storage at Low Temperatures

- The DC/DC power supply can be stored under controlled conditions at low temperatures. These are determined by the design properties of the electrolytic capacitors.
- According to the generic standard IEC 60384-1, a shelf life of min. 4 h and max. of 16 h at low temperatures is described for fixed capacitors for the use in electronic devices.

High Voltage Tests for Insulation Testing

- MTM Power delivers fully tested components.
- For every DC/DC converter a high-voltage test is performed and documented during the production process (factory test).
- Re-performing this test is not permitted or with reduced test requirements only.

EMC

- The DC/DC converter must be integrated into the EMC concept of the overall system. The protective earth shall be connected on the determined connection point. In installation conditions with cable lengths >30 m at the signal and control connections of the transformer, additional protective measures against transients may be required for these connections.

Caution

- Improper installation or operation may compromise safety and lead to malfunctions or destruction of the device.
- The DC/DC converter is an assembled unit. It is maintenance-free and does not contain any controls or components to be serviced by the user/maintenance personnel. Therefore, the device may not be opened by the user/maintenance personnel. The non-observance of this instruction results in expiration of the manufacturer warranty. For inspections or repair, always consult MTM Power.
- MTM Power is not liable for damages caused by disregarding these rules.
- More information: support@mtm-power.com

Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change